



ハイポジション&姿勢がピン!背もたれ

きちんと座れる!ハイチェア

保証書付き・
取り扱い説明書

保存版
大切に保管してください。

- 対象年齢…7ヵ月頃（腰が据わってから）～5歳未満
- 耐荷重…座面30kg、テーブル5kg 室内用

生産物賠償責任保険付 取説 201506

⚠ 安全上の注意(ちゅうい) 保護者の方へ 必ずお読みください。

組み立て前の注意

- この取り扱い説明書を必ずお読みください。また、読み終わった取り扱い説明書は大切に保管してください。
- 部品は絶対に口に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 商品や部材、部品、工具を人にぶつける、振り回す、上から踏むなど、またそれらにモノをぶつけるなど、乱暴な扱いをしないでください。破損や怪我の原因になります。
- 木材のにおいが気になる場合には、お部屋の換気をするなどしてください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。商品開封後は速やかに廃棄してください。
- 組み立てにどりかかる前にセット内容を点検してください(P1)。欠品や不良がありましたらご使用を中止し、ピープルのお客様相談係までご連絡ください。代替部品を使ったり、欠品のある状態でのご使用は思わぬ事故の危険があります。

組み立て時の注意

- 組み立ては、必ず保護者の方が行ってください。きちんと組み立てられていないと、すき間に指や衣類、体の一部をはさんだり、破損、転倒の恐れがあり危険です。
- 組み方において使わない部品や工具は、お子様の手の届かない場所に保管してください。また、組み立て途中の部品はお子様が悪戯するなど、思わぬ事故の危険があります。部品の取り扱い、お子様の行動には十分ご注意ください。
- 部品のすき間に指や髪の毛や衣類などを挟まないように注意してください。
- 組み方を「本書」に記載の形から勝手に変えないでください。記載の形以外での使用は大変危険です。

設置上の注意

- ストーブやアイロンなどの火の気や高熱のモノ、割れやすいモノや落下する恐れのあるモノなどの危険物のそば、階段やベランダの出入口など転落・転倒の原因になる段差のある所、座布団などの障害物のある所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。腐食・変色の原因になります。(室内専用です。)
- フローリングや畳など傷つきやすい床面でご使用になる場合は、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。
- 水平な場所に、水平を保つように置いてください。不安定なまま使用すると、転倒や破損の原因になります。
- 地震などで商品が倒れて怪我をしたりしないように、商品の置き場所や置き方を注意してください。

取り扱い上の注意

- ご使用前に必ず、ネジ・ボルトのゆるみや、木部のひび割れ、ガタつきなどの異常がないか確認してください。もし異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、ネジを締め直すなど、適切な処理をした上で、ご使用ください。
- 必ず保護者の目の届く範囲で、お子様の使用状況が安全であることをご確認ください。
- 下記のような使用法は大変危険です。お子様に怪我のないよう、保護者の方がよくご注意、ご指導ください。
 - ・商品に乗って、飛び跳ねること。
 - ・商品から飛び降りること。
 - ・商品をガタガタ揺らすこと。
 - ・商品の下にもぐったり、背もたれとランバーサポートのすき間や座面とフットレストのすき間等に頭や体を入れること。
 - ・座面、フットレスト、テーブルの上に立つこと。
 - ・手すりから体を乗り出すこと。
 - ・2人以上で乗ったり、座ったりすること。
- 座った状態でイスを傾けないでください。特に、お子様が座った状態で、ダイニングテーブルを蹴ると、その反動で、後方に転倒する恐れがあります。
- 3歳未満のお子様のご使用の際は必ず、ベルトを取り付けてください。使わないと、落下し、怪我をする恐れがあります。
- 横向きや後ろ向きで座ったり、正座、ベルトを装着していない状態で座らせないでください。落下し、怪我をする恐れがあります。
- 踏み台として使用しないでください。落下や転倒により怪我をする恐れがあります。
- お子様が上に乗っている状態での本体の持ち上げ、引きずりなどの移動は大変危険ですので絶対におやめください。
- 安全のため、部品に破損・変形・亀裂・ゆるみなどがある場合は、ご使用を中止してください。
- 商品を持ち上げる際は、テーブルやランバーサポート、クッションだけを持って持ち上げないでください。破損や怪我の原因になります。
- お座りフィットクッション、ヘッドガードクッションの着脱は、お子様が座っていない時に必ず保護者の方が行ってください。お子様が座った状態での着脱は、思わぬ事故の原因になります。
- ランバーサポートの調節は、必ず保護者の方が行ってください。
- ランバーサポートは必ず、いずれかの位置に取り付けてご使用ください。また、ランバーサポートを取り付ける際にはボルトでしっかりと固定し、ランバーサポートが脱落しない状態でご使用ください。ランバーサポートを外した状態で、固定されていないまま使用すると、お子様の落下等思わぬ事故の原因になります。
- 乗り降りの際は、必ず保護者の方が付き添ってあげてください。
- 安全のため、背もたれは2つとも取り付けた状態でご使用ください。
- フットレストは必ずボルト留めをガタつきが無くなるまでしっかりと行ってからご使用ください。ボルト留めをせずに使用したり、緩んだまま使用すると、フットレストが脱落し、思わぬ事故の原因になります。
- テーブルや5点ベルトを取り外して使う際、余った部品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 各部の調節、テーブルの着脱は、お子様を座らせる前に行ってください。
- おすわりフィットクッションは、必ずランバーサポート部分に固定し、ベルトループに股ベルトを通してご使用ください。固定せずに使用すると、お子様が落下し、怪我をするおそれがあります。
- 面ファスナーにゴミやホコリが付着すると外れやすくなります。ゴミやホコリを取ってお使いください。
- 5点ベルト、おもちゃホルダーのひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- ヘッドガードクッション・おすわりフィットクッションは、「きちんと座れる!ハイチェア」専用です。他の製品では使用しないでください。
- クッションがお子様の顔などを覆わないよう、ご注意ください。
- クッションの洗濯の際は、手洗いし、形を整えてから陰干ししてください。
- クッションの洗濯や蛍光灯の光、汗などにより、多少の色落ちや、若干の縮みが出ることがあります。
- 製品を廃棄する時は、お住まいの市区町村で決められたルールにしたがって適切に処分してください。

※製品仕様は、品質向上等の理由により予告なく変更する場合があります。そのため、本書のイラストと、製品の形等が、多少異なる場合があります。また同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

発売元 **ピープル株式会社**

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 モリビルディング

商品のお問い合わせはお客様相談係まで…

☎03(3862)3739 <電話受付時間>月～金曜日(祝日を除く) 10:00～12:00・13:00～16:00

