

カシャカシャ
するものに
手を伸ばし
始めたら

あたま
脳と体の発達を促す

ダイナミック体操

始めは仰向けでカシャカシャ、
引っ張ってナメナメ…
遊んでるうちにそのままゴロン！
気付いたら横向き！うつぶせ！ゴロンゴロンと
全身でダイナミックに遊べるから、
脳と体の発達につながります。

カシャ
カシャ
カシャ
カシャ



あんよを入れて
手足でカシャカシャ

あんよポケット付

カシャ
カシャ

赤ちゃんの体に
びつだりの大きさ

対象年齢

4 ヵ月

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

〈思わぬ事故を防ぐため、以下の点にご注意ください〉

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 直射日光の下で長時間放置しないでください。
- 対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 商品で顔を覆ったまま寝てしまったりすると、窒息などの思わぬ危険が考えられます。自分で体を動かしたり、自分の手で物を払いのけたりできない低月齢のお子様には与えないでください。

〈本体のお手入れ方法〉

以下に気をつけて洗濯をしてください。

- 煮沸・熱湯・レンジ・薬液(除菌剤・ウェットティッシュなど)による消毒は、故障・変形の原因になります。絶対におやめください。
- 色落ちを防ぐために漂白剤の使用は避け、洗濯表記に則り、水で薄めた衣類用の中性洗剤で洗ってください。
- 他の洗濯物と分けて、手で押し洗いしてください。
- 洗った後は、形を整えて陰干しをし、完全に乾いてからご使用ください。
- 洗濯によって生地や色が多量に変化する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 非常に熱に弱い素材を使用しています。アイロン・乾燥機のご使用は絶対におやめください。

※製品仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、写真と製品の色・形等が、多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。予めご了承ください。

〈この製品の主な使用材料〉

- 本体表面・裏面---ポリエステル
- 本体内部-----PET樹脂

対象年齢：4ヵ月以上