

お買い上げいただいた皆様へ

平素より、弊社商品をご愛顧いただきまして、誠に有り難うございます。
使用説明書内の本文中、「4 遊びを取り付けていきます。」の箇所において
訂正箇所がございましたので、以下ご案内させていただきます。

使用説明書 オモテ面 右下部分

実際の商品では、
「かがみシート」表面フィルムは
はがされた状態で出荷されております。

よって、**右図赤枠部分においては、
参照いただく必要はございません。**

4 遊びを取り付けていきます。

●かがみシート


1 シート表面のフィルムをはがします。

※かがみシート線の縫い目に沿って引っ張り取り除いてください。フィルムの一部が残る場合がありますので、その際はハサミなどでカットして取り除いてください。

2 シート裏面と、本体側面の面ファスナーの位置を合わせます。

3 面ファスナー同士の合わせ部分を押し付け、しっかりくっ付けてください。

※くっ付きが悪いと、かがみシートが外れやすくなってしまいます。



●ひっぱりっこあそび

ネット根元のひもを緩め、ボールを中に入れて締めます。



完成！

※パッケージ蓋の裏側に、6桁の番号122002が印字された製品が対象となります。
それ以外の番号を印字された商品は、修正済みの使用説明書を同梱しております。

ピープル株式会社