

テディハグ プティ

保証書付き・取り扱い説明書

保存版

大切に保管してください。

取説202211

- 対象月齢：1ヵ月から（「ベビーチェア」としての使用は首がすわったら（3～4ヵ月頃から））
- 座面耐荷重…70kg

室内用

生産物賠償責任保険付

オンラインユーザー登録で2年間保証に延長！

※詳しくは裏面「オンラインユーザー登録について」をご確認ください。

ユーザー登録はこちらから！

※接続料・通信料はお客様負担となります。
※内容は変更・終了する場合があります。



⚠️ 安全上の注意（ちゅうい）保護者の方へ 必ずお読みください。

— 組み立て時の注意 —

- 「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」を必ずお読みください。また、読み終わった「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」は大切に保管してください。
- 商品や部品を人にぶつける、振り回す、上から踏むなど、乱暴な扱いをしないでください。破損や怪我の原因になります。
- 包装に使用している袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 組み立てにとりかかる前にセット内容を点検してください。欠品や不良がありましたらご使用を中止し、ピープルのお客様相談係までご連絡ください。代替部品を使ったり、欠品のある状態での使用は思わぬ事故の危険があります。**
- 組み立ては、必ず保護者の方がお子様の手が触れない場所で行ってください。**また、きちんと組み立てられていないと、すき間に指や衣類、体の一部をはさんだり、破損、転倒の恐れがありますので、注意してください。

— 設置上の注意 —

- 直射日光、ストーブやアイロンなどの火の気や高温のモノ、割れやすいモノや落下する恐れのあるモノなどの危険物のそば、階段やベランダの出入口など転落・転倒の原因になる段差のある所、座布団などの障害物のある所、テーブルの上など高い所、および屋外では絶対に使用しないでください。（室内専用です。）
- 水平な場所に置いてください。不安定なまま使用すると、転倒や破損の原因になります。特に、ベッドやソファなど柔らかい表面の上では絶対に使用しないでください。商品が転倒しお子様が窒息する恐れがあります。
- 浴室などでは使用しないでください。
- 自動車、自転車などでは使用しないでください。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面で使用される場合は、カーペットなどの敷物を敷いての使用をおすすめします。床面の傷・破損の防止になります。
- 商品を移動する時は、必ず大人の方が背もたれ後ろのストッパーを持ち、本体を支えて持ってください。本体の耳やベルト・おもちゃホルダーをもって持ち上げると、落下し、破損や怪我の原因になります。

— 取り扱い上の注意 —


- ご使用前に必ず、脚のゆるみや、ガタつきなどの異常がないか確認してください。もし異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、脚を締め直すなど、適切な処理をした上で、使用してください。
- リクライニングの調節・固定は必ず大人の方が行って、固定されていることを確認してから使用してください。その際、手や指をはさまないようご注意ください。
- 常に保護者の目の届く場所で使用し、お子様を付き添いなしで一人にしないでください。**
- 他のお子様やペットなどが商品に触らないよう注意をしてください。転倒したり、背もたれが急に動くなど思わぬ事故の恐れがあります。お子様の使用状況が安全であることをご確認ください。
- 用途外の使用は絶対にしないでください。
- 下記のような使用法は大変危険です。用途外の使用により、破損や、お子様の怪我の原因になります。保護者の方がよくご注意、ご指導ください。
 - × 商品に乗って、飛び跳ねること。 × 商品から飛び降りること。 × 商品をガタガタ揺らすこと。
 - × 座面や背もたれに立つこと。 × サイドガードから、極端に体を乗り出すこと。
- 不安定な姿勢で座らせないでください。
- 使用してよいお子様の年齢は新生児期を過ぎた生後1ヵ月からで、座面耐荷重は70kgです。制限を超えて使用しないでください。破損や怪我の原因になります。首がすわるまでは、背もたれを最も倒した位置で使用してください。「ベビーチェア」としての使用は、首がすわってからです。
- 「チェア」として使用の際、お子様が立ち上げられるようになる前は、必ずベルトを付けてご使用ください。**
- お子様が立ち上げられるようになると、自分で立ち上がろうとし、場合により本体ごと転倒の恐れがあります。ベルトを外してお使いください。
- 使用できる対象年齢には個人差があります。お子様が立ち上げられるようになる前にベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとめることが不可能となった場合や、サイズが合わない場合は、使用を一旦中止し、ピープルのお客様相談係までご連絡ください。**
- 連続使用時間は1時間以内が目安です。お子様の身体に負担がかかる恐れがあります。特に腰がすわっていないお子様の長時間の使用はおやめください。
- 一時的な昼寝などには使用できますが、夜間就寝用などの長時間のベッドとしてご使用はできません。また、お昼寝にご使用の際も必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。お子様の予期せぬ動きにより、転倒などの恐れがあります。
- お子様を乗せたまま、リクライニング調節、本体の持ち上げ・引きずりなどの移動は危険ですので絶対におやめください。
- ベルトを人にぶつける、振り回す、上から踏むなど、乱暴な扱いをしないでください。破損や怪我の原因になります。
- ベルトやおもちゃホルダーを手足・指・首などに巻きつけないでください。血が通わなくなったり、窒息する恐れがあります。
- おもちゃホルダーの面ファスナーにゴミやホコリが付着すると、外れやすくなります。ゴミやホコリを取ってお使いください。
- 安全のため、商品に破損・変形・亀裂・ゆるみなどがある場合は、使用を中止してください。

※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、表示しているイラストと製品の色・形等が多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

セット内容 ～必ず購入後すぐに保護者の方がご確認ください。～

注意

輸送上、まれに部材に傷をつけてしまう場合がありますので、商品を開封後、組み立て前に部材の傷や欠損がないかをご確認ください。万一、不良パーツがあった場合、商品の組み立てをやめ、弊社“お客様相談係”までご連絡ください。組み立て後は部材の交換ができなくなる場合がありますので、予めご了承ください。



組み立て方法

〈組み立て前に必ずお読みください。不用意・不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります〉

※組み立て作業中の事故・破損について弊社は一切の責任を負いません。

●必ず、表紙の注意事項および別紙の「成長サポートガイド」もお読みください。

●組み立ては、必ず大人の方が行うようにしてください。

脚を時計回りに回らなくなるまでしっかり締めてください。


ワッシャーは、本体と脚の間に指を挟みこむ等の危険防止のために必ずお使いください。

脚を取り付けたら、以下の点を必ずチェックしてください。



チェック!

- 座面を手で押したときにぐらつきませんか？
- 床との接地面は浮いていませんか？




リクライニング(4段階)調節方法

※リクライニング調節は必ず大人が行ってください。

その際、手や指をはさまないようにご注意ください。

※お子様を乗せたままでのリクライニング調節は大変危険ですのでおやめください。



背もたれが固定されていることを
確認してから使用してください。

●「カチ」と音がした所で止めますと固定できます。

●水平側に戻したい時は、90度以上前方に押すと、ロックが解除になり①に戻ります。

※ロック解除の際には特に音はしません。



※①から④までの角度調節途中で、その位置より低い角度に戻すことはできません。

ベルトの付け方

※「チェア」として使用の際、


自分で立ち上げられるようになるまで(1歳頃まで)は、必ずベルトを付けてください。

1 ベルトを座面(1ヶ所)に取り付けます



2 お子様を乗せます

目安として、背もたれが低い位置(リクライニング角度①②)の場合はボタンがお子様の腰に、背もたれが高い位置(リクライニング角度③④)の場合はボタンがお子様のお尻の位置にるように調節してください。




【背中ボタンが気になる場合は…】

ボタンは、赤ちゃんが寝たとき、ちょうど背もたれと座面のくぼみに埋まるように設計されていますので、そのまま寝かせても問題ありません。ただ、背中にボタンが当たって嫌がる場合は、薄手のガーゼやタオル等をボタンの上に置いて寝かせてあげてください。

3 ベルトを両脇(2ヶ所)に取り付けます

①お子様の腕は、 ベルトの外側に出します。


※腕をベルトの内側に入れると、体が下がって顔がベルトに埋もれてしまう恐れがあり、危険です。




②お子様の体型に合わせて 左右のボタンをとめます。

※使い始めは生地がかたく、きつく感じる場合があります。お使い頂くことで自然となじみますのでご安心ください。

※ベルトがゆるすぎて体をのけぞらせたり、イスから体のはみ出るほど前後左右に大きく動いたりしていると、イスが転倒する恐れがあり、危険です。



③ボタンをとめた後、 ボタンが外れにくいように、 ボタン穴とボタンが 十字になっていることを ご確認ください。



ベルトをつけたら、以下の点を必ずチェックしてください。



チェック!


- ☐ ベルトの股の部分がゆるみなくフィットしていますか?
- ☐ お子様の腕は、ベルトの外側に完全に出ていますか?
- ☐ ベルトの上端が、お子様のわきの下部分にきていますか?
- ☐ お子様の上体が、前後左右にぐらぐらしたりしませんか?
- ☐ 両側のボタン穴とボタンが十字になっていますか?

上記に当てはまらないときは、股下のボタン穴の位置から見直してください。ボタン穴の位置を変えてもお子様にサイズが合っていない場合は、下記「ベルトサイズ対応サービス」にご相談ください。

ベルトサイズ対応サービス

保証付き

詳細は保証書をご覧ください。



お子様の体型によっては、ベルトがきつい・ゆるい等、サイズが合わない場合があります。そのままお使いいただくのは大変危険ですので、お早めにご相談ください。状況をお伺いし、対応させていただきます。

※ご使用されるうちにボタン穴が広がることにより、ベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとおさめることが不可能となった場合も、対応させていただきます。

ベルトサイズ対応サービスのお申込み、その他商品についてのお問い合わせは、ピープルお客様相談係まで

☎03 (3862) 3739

電話受付時間：月～金曜日（祝日を除く）10：00～12：00・13：00～15：00

おもちゃホルダーの使い方

好きなおもちゃを付けて面ファスナーで長さを調節してください。


※おもちゃはセット内容に含まれません。



持ち運び方法

脚を外側に向けてストッパーを持ち、本体を支えて持ってください。

※本体の耳やベルト・おもちゃホルダーだけを持って持ち上げないでください。



【お手入れについて】

本商品にはファスナーが付いていますが、カバーを取り外すことはできません。クッション材を入れるために製造上設けたものですので、絶対に開けないでください。

詳しいお手入れ方法は、別紙「成長サポートガイド」をお読みください。

【廃棄について】

商品本体、部品などを廃棄する時は、各自治体の指示内容に従って処理してください。

保証書

商品の保証について

この度は「テディハグ プティ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は、当社が取り決めました厳密なる品質管理および検査を経てお届けいたしております。

しかし、万が一、お届け時に欠陥や不具合があった場合、また「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」に従った正常な使用状況で保証期間内に初期不良に伴う商品の不具合の発生や成長に伴うベルトサイズ対応の必要がある場合は品質保証規定に基づき、本書保証書を以て部品交換の対応をさせていただきます。

また、品質保証規定は弊社ホームページにあります規定が最新の規定となります。アフターサービスを依頼する際には、最新の規定内容をご確認ください。

テディハグ
品質保証規定



- お買い上げ後、お客様名、ご住所、お買い上げ日、販売店名をただちにご記入願います。
- 本保証書を紛失なされた場合、再発行致しませんので大切に保管してください。
- 本保証書は本書に明示した期間、条件に基づき保証をお約束するものです。従ってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ベルト・脚の不具合は部品交換、その他の不具合は基本的に本体交換となります。
- 保証書に関するお問い合わせ等、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談係にお問い合わせください。

〈品質保証規定〉

◇保証を受けるための条件

- ・本保証書及びレシート（またはそれに代わる購入日の証明となるもの）のご提示がないと、保証は受けられませんのでご注意ください。
- ・本保証書は日本国内で使用されたもののみに適用されます。日本国外に持ち出す場合は、その時点で無効となります。

◇保証適用に除外されるものについて

- ・次に示すものに起因する故障は保証期間内でも保証の対象となりません。（お客様のご負担となりますのでご注意ください。）

- 1) 「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」の注意事項をお守りいただけなかった場合。
- 2) 人為的に生じた傷や破損。
- 3) 使用上の不注意・誤使用によるもの。
- 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによるもの。
- 5) ご使用に伴い発生する摩耗、経年変化、汚れ、キズ。
- 6) お客様ご自身により改造したもの。
- 7) 火災、えん害、異常電圧、地震、かみなり、風水害、その他天災地変、公害などにより生じたもの。
- 8) 床、マット、壁面材などの化学反応、かびやダニ、結露など室内環境に起因して生じたもの。
- 9) お手入れ、点検の不十分、保管場所の不備により生じたもの。
- 10) お客様が紛失された部品。
- 11) 不特定多数の方がご利用になる環境下でご使用された場合。
- 12) その他不適切な取り扱いと判断される場合。

◇ベルトの保証内容

- ・ベルトのサイズがお客様の体型に合わず、当社が危険と判断した場合は、保証期間内であれば対応させていただきます。
- ・ご使用されるうちにボタン穴が広がることにより、ベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとめることが不可能となった場合、保証期間内であれば、新しいものと交換させていただきます。
- ・ご使用に伴う汚れ、キズ等、使用に影響のない外見の経年変化は保証の対象になりません。
- ・新型が売り出された場合は、新型での交換となる場合があります。

オンラインユーザー登録について

ユーザー登録していただくと、通常1年間の初期不良対応（お届け時の欠陥や不具合・「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」に従った正常な使用状況での初期不良に伴う商品の不具合の発生）への保証が2年間に延長されます。ユーザー登録は無料です。

※不良状況確認のため、お手元の製品を回収させていただく場合があります。

※回収費用は購入日から1ヵ月まで弊社が負担いたしますが、それ以降はお客様のご負担をお願いしております。

※上記「◇保証適用に除外されるものについて」に当てはまる場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。

お名前	フリガナ
ご住所	フリガナ
	〒
TEL	

お買い上げ日	年	月	日
※レシートまたはそれに代わる購入日の証明となるものを一緒に必ず保管してください。			
販売店名			

品名	テディハグ プティ
品番	KG-016 / KG-017
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※ユーザー登録された方は2年間 (ベルトは、いずれの場合も2年間)

ユーザー登録はこちらから！

※接続料・通信料はお客様負担となります。

※内容は変更・終了する場合があります。



発売元 ピープル株式会社

〒103-0004

東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

ピープルホームページ…<https://www.people-kk.co.jp/>

商品、保証についてのお問い合わせはお客様相談係まで…

☎03(3862)3739 電話受付時間：月～金曜日（祝日を除く）

10:00～12:00・13:00～15:00